



Copyright ©Pongee Industries Co., Ltd.

R



範例說明:<範例>假設在母公司現有安 裝門禁軟體控制母公司卡機,現在因擴 充海外據點,想以現有軟體控制海外子 公司的卡機,以下將舉例設定連線方式 供參考

操作說明:在子公司架設好PC-T100與卡 機接線,登入子公司IP分享器設定網頁 (此例以BUFFALO BBR-4HG為例)



:開啟Internet Explorer, 在網址輸入 子公司IP分享器設定網頁IP(此例輸入 <u>http://192.168.1.1</u>),輸入完請按 鍵盤「Enter」鍵

:接著請輸入帳號及密碼, 登入設定網 頁

*註:各家IP分享器設定不盡相同,此 IP分享器設定例子僅供參考



	BroadBand LocalRouter Broad Station BBR-4HG	
Back to TOP	WAN Side Network	
LAN Settings	Host Name 🧷	001
WAN Settings	Default Gateway 🧷	61.
WAN Side Network Dynamic DNS Network Settings		Primary 168.95.1.1
	Divs(Name) Server Address 22	Secondary 168.95.192 1
▶ <u>Management</u>	WEB Set Port No. 🥂	8080
▶ <u>LogOut</u>	Ping from WAN side 🧷	○ No Reply ③ Reply
	Set	

操作說明:在子公司IP分享器之WAN端,設定實體IP位址(此需向ISP業者申請),完成網際網路端設定

- 3:點選「WAN Settings」,此時出現下拉視窗,請選擇「WAN Port」(如左上圖示)。
 4:在「WAN side IP Address」項目中,請選擇「Manual Setup」輸入向ISP業者所申請之實體IP位址(IP Address)與子網路遮罩(Subnet mask)。
 5:確認完畢後,按「Set」鍵完成。
 6:點選「WAN Settings」,此時出現下拉視窗,請選擇「WAN Side Network」(如左下圖所示)
 7:在「Default Gateway」項目中,請輸入向ISP業者所申請之預設開道。
- 8:在「DNS (Name) Server Address」項目,輸入向ISP業者申請之DNS伺服器位址。
 9:在「WEB Set Port No.」項目,請錯開原 先之「80」埠設定,此例改為「8080」埠

*註:「80」埠在網際網路協定中定義為 標準埠,此範例將讓給稍後會設定之PC-T100使用)

定

定。

<u> <u> LAN Settings</u> <u> WAN Settings</u> VNetwork Settings</u>	3 Register/S * push the regi data is lost and	ave Return to previous state ster/ave button in order to add or edit an item. If h returned to the previously saved state.	pefore registering/ sav	ing is f	finished, the page is mov	red on, the
-Address Translation	Group	WAN side IP Address	Protocol		LAN side IP Address	LAN sid Port
-Packet rmer Intrusion Detection	FTP	BroadStation WAN IP Address	FTP(TCP Port:20.21)	<>	192.168.1.248	FTP(TC Port:20,2
- <u>UPnP</u> - <u>VPN Pass-Thro</u>	2 pct100	Group BroadStation(WAN side)	TCP V 4001-4002	>	192.168.1.150	4001-4002
▶ <u>Management</u>	pct100web	BroadStation WAN IP Address	HTTP(TCP Port:80)	<>	192.168.1.150	TCP Port
PLogOut		an address translation rule				
	Delete all	items				

操作說明:在子公司之IP分享器完成外網(實 體IP)與內部PC-T100轉發門禁軟體特殊埠設

- 10:點選「Network Settings」,此時出現 下拉視窗,請選「Address Translation」
- 11:請按下「Input an address
 - translation rule」鍵, 準備開始新增設
- 12:1.「Group」名稱自定為「pct100」,
 - 2.「WAN side IP Address」來源指向 在IP分享器WAN設定(上頁步驟二至四) 之「BroadStation (WAN side)」
 - 3.「Protocol」請固定選擇「TCP」 「4001-4002」
 - LAN side IP Address」目標請指 向在IP分享器內部之PC-T100 IP(此 範例為預設值192.168.1.150)
 - 5.「LAN side IP Port 」請固定選擇 「4001-4002」
- **13**:確認後,按「Register/Save」完成。

*註:「4001-4002」埠為本公司門禁軟 體規定之特殊埠,無法修改,請必須選 擇使用

		操作說明:在子公司之IP分享器完成,從
		母公司電腦得以連進子公司內部PC-T100設
		定網頁之設定
		14 :請按下「Input an address
	BroadBand LocalRouter	translation rule」鍵, 繼續新增設
	Broad Station	定。
	DDK-HIG	15 :1.「Group」名稱自定「pct100web」,
ABack to TOP	Register/Save Return to previous state	2.「WAN side IP Address」來源指向
► <u>WAN Settings</u>	* plus non-egorer: save button in order to add or edd an item. If before registering/ saving is finished, the page is moved on, the data is lost and returned to the previously saved state.	在IP分享器WAN設定(上頁步驟二至
-Route Information	Address translation table 22 Group WAN side IP Address Protocol LAN side IP LAN side Port	四)之「BroadStation(WAN side)」
-Address Translation -Packet Filter	FTP BroadStation WAN IP Address FTP(TCP Port:20.21) <-> 192.168.1.248 FP(TCP Port:20.21)	3 「Protocol」請固定選擇「TCP」
-UPnP -VPN Pass-Three	TCP TCP pct100 BroadStation WAN IP Address Port:4001- > 192.168.1.150 TCP	
Managemen 15	4002 4002 4002 4002	4.「LAN side IP Address」目標請指
▶ <u>LogOut</u>	pct100web w 80 v v v v v v v v v v v v v v v v v v	向在IP分享罢內部之PC-T100 IP(此
	Delete all items	簕例各码设备199 168 1 150)
		毛内心顶改值102.100.1.100/ 5 「IAN side IP Port 结田定選擇
	▲ ● 親深網路 → ☆ ・ ☆ 100% ・ ☆	J. LAN SIDE II TOIT 」 请回足送择
		16:確認後, 按 'Kegister/Save」 完成。
		*註: 180」埠在網際網路協定中定義
		為標準埠,此範例給PC-T100使用,如
		此母公司電腦將可以用真實固定IP直
		接連進子公司內部PC-T100做設定

操作說明:回到母公司, 登入子公司 PC-T100之設定網頁做設定



 17:開啟Internet Explorer,在 網址輸入子公司實體IP位址(此例 為<u>http://61.x.x.30</u>),輸入完請 按鍵盤「Enter」鍵

18:此時即可進入PC-T100設定網頁, 請於輸入密碼後按「Login」鍵進入。

*註:新裝置之PC-T100預設不需輸入密碼

Co	ntroller Setup	
P address Subnet mask Gateway address Network link speed DHCP client Socket port of HTTP setup Destination IP address / socket port (TCP client and UDP) Packet mode of serial input Device ID Report device ID when connected Setup password Access password Access password Serial Port 1 Socket port Interface Baud rate, parity, data and stop bits	192.168.1.150 255.255.255.0 192.168.1.1 Auto Disable 80 0.0.0 0 0.0.0 0 0.0.0 0 1 Disable 1 0:able 1 0:able 80 1 0:able 1 0:able 1 0:able 1 0:able 1 0:able 4002 TCP Server RS 232 4800 None	 19:在此可得知在子公司PC-T100之虛排 IP位址,子網路遮罩及預設開道 20:1.「Serial Port 1」主管RS-232 「Serial Port 2」主管RS-485, 請依卡機通訊及接線設定該 「Socket port」為「4001 TCP Server」(另一個請設「4002」 表示不使用) 2.「Baud rate」等相關設定請依指 卡機規格做設定
Serial Port 2 Socket port Interioce Baud rate, pusity, data and stop bits Digital I/O Port Socket port Configuration	4001 TCP Server RS 485 (Half Duplex) 9600 None 8 102 TCP Server 101 Input IO2 IO1 Input IO2 IO3 Input IO4 IO5 Input IO6 IO7 Input IO8	 21:確認後,按「Update」儲存。 *註:此<範例>為PP-6750V(Baud rate 9600bps)以RS-485介面與 PC-T100通訊





□ 登入① 檔案④ 設定③ 查詢① 核視(① 説明④) □ ● ●	操作説明:登入母公司門禁軟體做 子公司PC-T100 + PP-6750V卡機連
連線設定 運行 27 選擇連線方式 TCP/IP Comport TCP/IP PI立址: 28 編輯IP垃址 建築相PL位址 33 (************************************	 線設定 27:選擇連線方式,請選擇「「TCP/IP」 28:請選擇「編輯IP位址」,開始新增要連線之子公司 PC-T100實體實體IP位址 29:此時出現「編輯IP位址」視窗,請點選「新增」 30:請輸入子公司PC-T100 實體 IP位址,地區輸入「子公
30 P位址 61 地區 子公司 31 確定 取消	 司」以方便辨識 31:按「確定」鍵儲存設定。 32:此時軟體將會將其列入IP位 址清單中 33:完成後,請按「X」關閉







2.

		操作說明:登入母公司門禁軟體做子公司
	內容	PC-T100 + PP-6750V卡機連線設定
39	一般 診數設定 時間 區	
	▶ 啓動接收 查詢版本	39:請點選「一般」頁籤,系統會自動 切換該視窩所對應設定
	卡號位數 8位 ▼ 卡機類型 6750V系列	外头吸化图 //· 当 /心政人
	位址設定	40:請依子公司所裝設之PP-6750V做設定,
40	位址 [00]	此<範例>以PP-6750V參考如下
		1. 「卡號位數」標準設定「8位」
	敘述: 	2 「卡機類型」務必點選「6750
	○門奈用途 ○ 考勤用途 ○ 電梯用途	"V" 「系列
	上傳人員門禁等疾時間 400	3.「位址」請配合子公司卡機設定
		4 「敘述」可定義實際在子公司之
	接收資料等候時間 200 (1/1000秒)	- 水迎」 7 人 我 貞 你 位 了 公 う ~
	2024年1月24日	子八司大門" 符合現場情形)
		5 「田冷 挂佐昭雷龙机宁
	41 [1] [61.]	J. 用述」萌依照高不政及
	□ RS-422多卡機連接模式(PCP832×)	
		41:在「選擇IP位址」項目,請卜拉選
		擇子公司之1P位址
	HEAL TAIT	42:按「確定」鍵儲存設定。

